GM2 pro.

Manual do Usuário.

Especificações do produto.

Modelo do produto: GM2 pro.
Versão Bluetooth: V5.4.
Distância de transmissão: ≥10m.
Diâmetro do alto-falante: ⌀ 10mm.
Impedância: 32Ω.
Relação sinal-ruído (SNR): ≥90dB.
Distorção: ≤5%.
Resposta de frequência: 20Hz-20kHz.
Sensibilidade do microfone: -42dB±3dB.
Potência nominal do fone de ouvido: 0,2W.
Potência nominal do compartimento do fone de ouvido: 1,5W.
Entrada nominal do fone de ouvido: 5V=40mA.
Saída nominal do compartimento do fone de ouvido: 5V=80mA.
Entrada nominal do compartimento do fone de ouvido: 5V=300mA.
Capacidade nominal da bateria de lítio do fone de ouvido: 40mAh.
Capacidade nominal da bateria de lítio no compartimento dos fones de ouvido: 350 mAh.
Tempo de uso: cerca de 5 horas (fones de ouvido).
Tempo de carregamento dos fones de ouvido: cerca de 1 hora (fones de ouvido).
Tempo de carregamento do compartimento dos fones de ouvido: cerca de 1,5 horas.

(Todas as informações técnicas estão sujeitas ao desempenho real).

Indicações do LED

Modo	Descrição
Ligado	A luz indicadora do fone fica azul por 1 segundo
Desligado	———
Emparelhamento	Os fones piscam em azul
Conectado	A luz indicadora do fone apaga
Desconectado	Os fones piscam em azul
Bateria Fraca	Os fones piscam em azul
O estojo carregando o fone	A luz indicadora dos fones fica azul e permanece acesa
Estojo com bateria baixa	A luz indicadora pisca em azul
Estojo carregando	A luz indicadora pisca em vermelho
Estojo totalmente carregado	A luz indicadora permanece acesa em vermelho

Instruções de operação do produto

Ligar
Opção 1: Pressione o botão MFB por 5 segundos.
Opção 2: O fone de ouvido liga automaticamente quando eles são retirados da caixa de carregamento.
Desligar
Modo 1: Se não houver conexão, será automaticamente desligado após 3 minutos.
Modo 2: Coloque os fones de ouvido na caixa de carregamento e feche a tampa. Os fones desligarão e começarão a carregar.
Parear
Passo 1: Entra automaticamente no modo de pareamento por bluetooth após ligar.
Passo 2: No seu dispositivo (smartphone, PC etc.), abra a lista de dispositivos bluetooth, pesquise **thinkplus-GM2 pro** e conecte.
Passo 3: Quando os fones de ouvido esquerdo e direito não conectarem, restaure as configurações de fábrica, coloque de volta no compartimento de carregamento e depois ative o emparelhamento automático.

Modo de Conversa
- **Assistente de voz:** Pressione o fone **esquerdo** por **2 segundos**.
- **Aumentar o volume:** Um clique no fone **direito**.
- **Diminuir o volume:** Um clique no fone **esquerdo**.

Modo de Reprodução de Música
- **Pausar ou Dar Play:** Duplo clique em **qualquer um** dos fones (direito ou esquerdo).
- **Música anterior:** Três cliques no fone **esquerdo**.
- **Próxima música:** Três cliques no fone **direito**.

Chamadas telefônicas
- **Atender:** Duplo clique em **qualquer um** dos fones.
- **Encerrar:** Duplo clique em **qualquer fone**.

- **Rejeitar a chamada:** Pressione **qualquer um** dos fones por **2 segundos**.

Modo Jogo x Modo Música

Esta função serve para mudar a latência e o perfil de áudio do fone, desde que ele já esteja conectado a um dispositivo:

- **Ativar o Modo Jogo:** Pressione o fone **direito** por **2 segundos**. Isso reduz o atraso do áudio, sendo ideal para jogos ou vídeos.
- **Retornar para o Modo Música:** Pressione o fone **direito** por **2 segundos**.
- *Nota do fabricante:* O padrão de fábrica do aparelho é o **Modo Música**.

Detalhe prático

Repare que os comandos de **volume** e **mudança de faixa** são espelhados de forma intuitiva: tudo o que **reduz ou volta** (volume menos, música anterior, assistente) se concentra no fone **esquerdo**, enquanto o que **avança ou aumenta** (volume mais, próxima música, alternar modos) fica no fone **direito**.

Reiniciar

Quando os fones não estiverem pareados com dispositivos Bluetooth após serem ligados, clique continuamente nas duas teclas de contato auricular por cinco vezes para apagar as informações de pareamento e então desligue o aparelho.